



**Recta[®]
vit**

GUIDE D'ENTRETIEN

Entretenez votre bonheur ...



... Commencez avec vos meubles en bois et terrasse

Rectavit

PROTECTION TOTALE contre le vieillissement, la décoloration et les saletés

Légende



Nettoyer



Protéger



Nourrir



Rénover

Notre département technique est à votre service.

Des conseils également disponibles sur notre site web: www.rectavit.be
info@rectavit.be • Tel: +32 (0)9 216 85 20 • Fax: +32 (0)9 216 85 30

2

Vos meubles en bois demandent un entretien régulier. Les rayons solaires, la pluie, l'humidité, les moisissures, les insectes, les excréments d'oiseaux... attaquent le bois. Des bois plus durs comme le teak, le cèdre et le bangkirai se comportent mieux mais se décolorent sous l'influence du soleil. Les rayons UV donnent une teinte grise mais augmentent la porosité. La pénétration de l'humidité dans le bois cause la formation d'algues et l'apparition de mousse. La visibilité des cercles d'humidité et des taches de graisse augmentent.

Rectavit est le spécialiste de l'entretien des meubles en bois et des terrasses depuis près de 50 ans. Rectavit vous offre une gamme étendue de produits de haute qualité. La complémentarité des produits garantit un meilleur résultat.

- Nettoyage en profondeur sans attaquer la patine grise.
- Une protection totale tout en conservant la couleur grise ou un rafraîchissement du coloris brun.

Choisir pour des meubles en bonne forme, c'est choisir Rectavit.

Conseils pour un parfait entretien

- Lisez attentivement la notice d'utilisation sur l'emballage
- Les parties traitées doivent être propres, exemptes de poussières et de graisse
- Travaillez à température de pièce
- Éliminez les restes de produits dès la fin du travail
- Conservez les produits dans un endroit sec, frais et à l'abri de l'humidité

Les produits d'entretien pour les meubles de jardin et accessoires

Teak Cleaner

0,5 L
1 L



Nettoyer

Puissant détergent sans solvant développé spécifiquement pour le nettoyage des meubles de jardin. Destiné au nettoyage de toutes les essences de bois nobles tels le teck, l'azobé, l'afzélia, l'iroko etc...

Elimine toutes les saletés présentes y compris la terre et les déjections animaux.

Dilution: l'eau
Nettoyage : l'eau
Outillage: brosse

Teak Protector

0,5 L
1 L



Nourrir



Protéger

Offre une protection totale pour tous les meubles de jardin dans la plupart des essences de bois durs (teck, afzélia, azobé, iroko etc...).

Permet au bois de grisailier de manière naturelle et donne une légère teinte beige à grise durable.

Grâce à ses propriétés nourrissantes, le Teak Protector prolonge la durée de vie du bois. Rend les meubles de jardin résistants aux salissures ainsi qu'à l'eau et aux intempéries (permet ainsi aux meubles d'hiverner à l'extérieur).

Dilution: prêt à l'emploi
Nettoyage : l'eau
Outillage: brosse souple en soie mixte long



Recta vit

Teak Renovator

0,5 L
1 L



Rénover



Nourrir



Protéger

Rend aux meubles de jardin (en teck, iroko, bangkirai, merbau, entre autres) leur chaude couleur brune et les preserve des intempéries.

Le produit est hydrophobe, auto-nettoyant et prévient l'adhérence de nouvelles souillures (feuillage, déjections).

Rapidement absorbé, il laisse cependant le bois respirer. Ralentit le grisaillement naturel du bois.

Dilution: prêt à l'emploi
Nettoyage : white spirit
Outillage: brosse souple en soie mixte long



Teak Oil

0,5 L
1 L



Nourrir



Protéger

Donne une finition naturelle à tous les bois extérieurs. Idéal pour les meubles en teck ou autres bois durs.

Grâce à son effet nourrissant et sa bonne résistance aux intempéries, il ralentit le grisaillement du bois.

Dilution: prêt à l'emploi, ne jamais diluer le produit.
Nettoyage : white spirit
Outillage: brosse souple en soie mixte long, chiffon non pelucheux



Patine Bois Grise

1 L



Nourrir



Protéger

Une patine prête à l'emploi à l'origine hydrique pour cèdre et la plupart des bois durs (teak, iroko, bangkirai, etc.) qui donne le bois une douce teinte grise.

Ce produit innovant protège le bois aussi aux intempéries et a un effet nourrissant. Peut être utilisé sur bois neuf ou souillé, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Dilution: l'eau
Nettoyage : l'eau
Outillage: brosse souple en soie mixte long, chiffon non pelucheux



Wood Cleaner

2,5 L



Nettoyer

Développé spécialement pour le nettoyage des bois de jardin tels que les écrans de jardin, pergolas, clôtures, terrasses etc... en teck ou autre essence de bois dur.

A une exceptionnelle action en profondeur sans contenir d'ingrédient acide ou abrasif.

Dilution: l'eau
Nettoyage : l'eau
Outillage : brosse dure à récurer ou éponge à récurer



Recta Vit

5

Bangkirai & Cedar Cleaner

2,5 L



Nettoyer

Parfait pour l'élimination du grisaillement, des taches, des salissures, de la terre et des déjections animales sur les terrasses en bois durs (bangkirai, bilinga, padouk, azobé etc...).

Peut être utilisé pour le nettoyage des revêtements de façades en cèdre.

Dilution : l'eau
Nettoyage : l'eau
Outillage : brosse dure à récurer ou éponge à récurer



Bangkirai Renovator

2,5 L



Rénover



Nourrir



Protéger

Produit à base de résines et d'huiles. Rend au bois sa teinte naturelle brune. Protège les terrasses en bois durs (bangkirai, bilinga, padouk, azobé etc...) du grisaillement, des salissures et des taches.

Le produit a un effet rénovant, nourrissant et auto-nettoyant.

Dilution : prêt à l'emploi
Nettoyage : white spirit
Outillage : brosse souple en soie mixte long



Cedar Renovator

2,5 L



Rénover



Nourrir



Protéger

Produit à base de résines et d'huiles pour la protection des revêtements de sol, écrans de jardin, meubles de jardin, jardinières etc... en cèdre.

Maintient la couleur brune et prévient du grisaillement naturel du bois.

Il est facilement absorbé par le bois et le protège des intempéries et de l'incrustation rapide des salissures.

Dilution: prêt à l'emploi
Nettoyage : white spirit
Outillage: brosse souple en soie mixte long



Enlève Taches: Graisse et Huile

0,5 L



Nettoyer

Nettoyant puissant pour enlever des taches d'huile, le cambouis et des graisses.

Est destiné à être appliqué sur différents matériaux: bois noble, béton, brique, dalles, ciment,...

Peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur de l'habitation.

Dilution: prêt à l'emploi
Nettoyage: l'eau
Outillage: chiffon, éponge à récurer



Plasti Clean

0,5 L



Nettoyer



Protéger



Rénover

Nettoyant puissant, développé spécialement pour le nettoyage des matières synthétiques courantes (PVC, polyéthylène, polupropylène).

Le produit nettoie en profondeur et élimine toutes les saletés et les graisses. En outre, il garantit à la matière traitée une nouvelle brillance.

Destiné au nettoyage des meubles de jardin, volets, ... à l'intérieur comme à l'extérieur.

Dilution: prêt à l'emploi
Nettoyage: l'eau
Outillage: chiffon, éponge à récurer



Nettoyant Terrasses

2,5 L



Nettoyer

Produit écologique, prêt à l'emploi pour éliminer les salissures tenaces de tous les sols en céramique, aussi bien les carrelages émaillés ou non, les dalles de béton, terres cuites, carrelages en silex etc. des terrasses, chemins et voies d'accès. Egalement pour l'entretien régulier.

Dilution: l'eau,
Nettoyage : l'eau
Outillage: serpillière, raclette et brosse dure à récurer



Enlève Dépôts Verts

0,5 L 1 L
5 L 10 L



Nettoyer

Solution prête à l'emploi pour l'éradication des mousses, moisissures et algues. Est destiné à être appliqué sur différents matériaux: bois noble, brique, béton, ciment, tuiles, etc...

Peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur de l'habitation.

Dilution: prêt à l'emploi
Nettoyage : l'eau
Outillage: brosse dure, balai, arrosoir, pulvérisateur basse pression



■ Teak Protector

Si vous souhaitez conserver/obtenir la patine grise

- Nouveaux meubles de jardin

Eliminer la poussière. Poncer légèrement si nécessaire (papier émeri ou papier de verre) et traiter avec **Teak Protector**. Laisser sécher.

- Meubles de jardin non souillés

Eliminer la poussière.

Traiter avec **Teak Protector**.

- Meubles de jardin souillés

Eliminer les taches de graisse et d'huile (**Enlève Taches**). Nettoyer avec **Teak Cleaner**. Si les meubles sont fortement souillés, nettoyer une deuxième fois. Laisser sécher – au moins 24 heures- dans un endroit protégé. Appliquer ensuite 2 couches de **Teak Protector**. Temps de séchage entre les couches : 4 heures.

- Meubles de jardin déjà traités

AVEC TEAK OIL

Ne pas traiter pendant 1 saison

Nettoyer avec **Teak Cleaner**.

Laisser sécher.

Appliquer 1 couche de **Teak Protector**.

AVEC DES PRODUITS PIGMENTÉS

Bien poncer (papier émeri).

Eliminer la poussière.

Appliquer 1 couche de **Teak Protector**.

AVEC TEAK PROTECTOR

Nettoyer avec **Teak Cleaner**.

Laisser sécher.

Appliquer 1 couche de **Teak Protector**.

Si vous souhaitez donner le bois une belle teinte grise.

Eliminer la poussière, poncer légèrement et traiter avec **Patine Bois Grise**.

Laisser pénétrer et enlever l'excédent avec un chiffon.

Laisser sécher (au moins de 48h) et protéger la surface de la pluie.

■ Teak Renovator

Si vous souhaitez conserver/obtenir la couleur d'origine du bois

- Nouveaux meubles de jardin
Éliminer la poussière. Poncer légèrement si nécessaire (papier de verre) et traiter avec **Teak Renovator**. Laisser sécher.
- Meubles de jardin non souillés
Éliminer la poussière, poncer légèrement (papier d'émeri). Traiter avec **Teak Renovator**.
- Meubles de jardin souillés
Éliminer les taches de graisse et d'huile (**Enlève Taches**).
Nettoyer avec **Teak Cleaner**. Si les meubles sont fortement souillés, nettoyer une deuxième fois.
Laisser sécher – au moins 24 heures – dans un endroit protégé. Poncer légèrement pour éliminer les fibres grises dressées. En fonction de l'état du bois (degré d'altération), appliquer 1 à 2 couches de **Teak Renovator** (deuxième couche dans les 12 heures).
- Meubles de jardin déjà traités

AVEC HUILE POUR TECK

Ne pas traiter pendant 1 saison.

Nettoyer avec **Teak Cleaner**.

Laisser sécher.

Appliquer 1 couche de **Teak Renovator**.

AVEC DES PRODUITS PIGMENTÉS

Bien poncer (papier émeri).

Éliminer la poussière.

Appliquer 1 couche de **Teak Renovator**.

AVEC TEAK RENOVATOR

Nettoyer avec **Teak Cleaner**.

Laisser sécher.

Appliquer 1 couche de **Teak Renovator**.



Votre distributeur:

Empty box for distributor information



Rectavit NV
Ambachtenlaan 4 • B-9080 Lochristi
Tél. +32 (0)9 216 85 20 • Fax +32 (0)9 216 85 30
www.rectavit.be

RECTA249

